

PHONOR SELECT BASIC

DAS ROBUSTE GEHÖRSCHUTZSYSTEM

Das Gehörschutzsystem Phonor Select Basic wird aus silikonfreiem Acrylat hergestellt und ist besonders gut geeignet für schmutzige und staubige Arbeitsumgebungen.



Individueller Gehörschutz PHONOR SELECT BASIC	
Otoplastik mit Handgriff	Starr
Material	Acrylat
Tragedauer (empfohlen)*	5 Jahre*
Ph-Hautneutral	Haut-/Verträglichkeit
Detektorfähigkeit	in Ausführung mit Detektorkugel
Zulassung (Empfehlung IFA Tabelle)	S-,V,W- und E-Zulassung

** abhängig von der Arbeitsumgebung, Kontakt mit chemischen Mitteln und möglichen anatomischen Veränderung der Ohren*

Features & Quick Info

Otoplastik

- ↳ Hochwertige Otoplastik mit perfekter Passform durch individuelle Anfertigung
- ↳ Eindeutige Zuordnung des Trägers durch gelaserte Seriennummer
- ↳ Sehr hohe Trageakzeptanz
- ↳ Besonders resistent gegen Schmutz

Filtertechnik

- ↳ Individuelle Filterauswahl für unterschiedliche Arbeitssituationen
- ↳ Wahrnehmung von Signaltönen
- ↳ Leichte Reinigung der Filter durch Ausblasen

***) Mf-Wert: Der Mittelwert der Dämmung**
 Der Mf-Wert, gemessen in dB, bestimmt die durchschnittliche Dämmung bezogen auf die jeweilige Frequenz.

Filter	Mf-Wert in dB (Mittelwert der Dämmung)*						
PS0	27,6	27,5	29,7	33,2	35,5	39,5	43,4
PS1	25,5	27,6	30,5	33,5	33,0	38,5	41,4
PS2	17,8	20,7	24,2	27,0	32,6	34,3	32,3
PS3	15,5	17,0	20,7	25,0	30,9	32,0	29,4
Frequenz in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000

Reinigung & Pflege
 Der INFIELD Gehörschutz sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Der Phonor Select Basic kann ebenso unter fließendem Wasser gereinigt und abgespült werden.

